





Probleemoplossing Indicator lampjes



 ●	Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Aan/uit indicator lampje knippert	Batterij bijna leeg: nog 15% resterend	Batterij opladen
Aan/uit-indicator lampje brandt	Batterij bijna leeg: nog maar 5% resterend		
 ●	Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Folieniveau-indicator lampje knippert	Folie voor nog maar voor 5 zakken aanwezig	Cassette vervangen
Folieniveau-indicator lampje brandt	Folie voor nog slechts 2 zakken aanwezig. De i-bin hygiene ¹⁵ stopt		
 ●	Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Prullenbak vol indicator lampje knippert	Prullenbak is bijna vol	i-bin legen
Prullenbak vol indicator lampje brandt	Prullenbak is vol	