

Frituurovenreiniger

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hooggeconcentreerd, sterk alkalisch, ongeparfumeerd, poederproduct voor het periodiek reinigen van frituses.

TOEPASSING

Voor het verwijderen van hardnekkige en ingebrande vervuiling in alle voorkomende professionele frituses.

Let op niet te gebruiken op aluminium, zink, messing en rubber oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Tap het frituurvet af en sluit de aftapkraan. Vul de frituse met water tot aan het normale olie niveau. Voeg 20 tot 50 gram Frituurovenreiniger per liter water toe. Controleer hiervoor de waterhoeveelheid voor de juiste dosering. Stel de temperatuur in op ca. 90 °C. Zet de frituse aan en houd de oplossing 10 – 30 minuten tegen de kook aan. Laat de hierna de oplossing afkoelen en tap het water af. Verwijder de achtergebleven residuen van de wanden en de elementen met een doek of zachte borstel. Spoel daarna twee maal na met schoon, heet water en laat aan de lucht drogen.

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

Uitsluitend voor professioneel gebruik. De volledige instructies voor het hanteren en gebruik van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad. In de originele verpakking bewaren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	12724
Verpakking	emmer à 12,5 kilo
Kleur	wit
Geur	Ongeparfumeerd
pH	13,5

