

# i-dose Instructiekaart



i-team®

i-teamglobal.com

## Prepare



1. Laad de i-dose capsules in de i-dose capsulehouder.



2. Klik de i-dose capsule houder in het speciale i-dose waterreservoir.



3. Vul het i-dose waterreservoir met kraan water.



4. Haal een capsule uit de capsulehouder.



5. Bevestig het i-dose waterreservoir aan de i-mop.

## Dispense



6. Open de i-dose injector.



7. Plaats de i-dose capsule met het logo naar boven in de i-dose injector.



8. Sluit de deksel van de i-dose injector en druk op de gele knop.\*



9. Het i-dose waterreservoir is nu gevuld met de juiste dosering reinigingsmiddel.

## Clean



12. Gebruik de i-mop zoals gewoonlijk. De verdunde i-dose oplossing wordt door de borstels/pads gevoerd voor optimaal reinigingsresultaat.



13. Verwijder het i-dose reservoir als deze leeg is.

## Repeat



14. Start het proces vanaf #3 opnieuw. Vul het waterreservoir opnieuw en vervang de capsule.

\*Door de gele knop in te drukken, wordt de capsule automatisch doorboord. Na een paar seconden druppelt het super geconcentreerde reinigingsmiddel in het waterreservoir.



# VAT

CLEANING SOLUTIONS



faster



cleaner



greener



safer



better